

## OŠETRENIE A RENOVÁCIA TERASOVÉHO DREVA



Krok 1

### Krok 1 – Odsivenie

Podlahu najprv nastriekajte na mokro. Pomocou kefy na podlahy naneste ADLER Clean-Multi-Refresher. Nechajte pôsobiť cca 10 – 20 minút. Potom znova umyte vodou a vydrhnite nylonovou alebo cirokovou kefou. Drevo nechajte preschnúť min. 2 dni!



Krok 2

### Krok 2 – nános oleja Bodenöl

Na olejovanie odporúčame Pullex Bodenöl. Olej nanášajte rovnomerne pomocou štetca alebo kefy. Prebytočný olej odstráňte pomocou handry. Dbajte na to, aby nanosená vrstva nebola príliš hrubá. Doba schnutia je 12 hodín. Aby ste dosiahli optimálny výsledok, náter ešte raz zopakujte.



Krok 2



VIAC SA DOZVIETE V ADLER TV!

