

Správna príprava pre povrchovú úpravu kovu

Farba prináša radosť. Ale iba vtedy, keď na podklade zostane. Pri metalických podkladoch často...

Správna príprava pre povrchovú úpravu kovu

Farba prináša radosť. Ale iba vtedy, keď na podklade aj zostane. Pri metalických podkladoch často dôjde k sklamaniu, ak sa pozabudne na nevyhnutnú prípravu. Očistite a odmastite preto každý kov skôr, než zmeškáte vhodný termín pre nový náter. Iba tak nemá hrđza šancu a farba má zaručenú dlhú životnosť. Pretože dobrá príprava podkladu je tajomstvom trvácneho náteru. Iba tak môžu kvalitné laky ukázať svoje schopnosti.

Ak už došlo k napadnutiu hrđzou, odporúča sa voľnú hrđzu najprv odstrániť. To pomôže aj náteru, ktorý nepatrné zvyšky hrđze znesú. Najlepšie odstránite tohoto tmavočerveného zlosyna brúsnyim rúnom.

Postup v kocke:

1. Odstráňte voľnú hrđzu **drôtenou kefou** alebo **brúsivom** a premeňte zvyškovú hrđzu s **ADLER Ferroblock**.
2. Bodovú hrđzu odbrúsiť.
3. Pozinkované plochy a hliník odmastite s **ADLER Entfetter** a **brúsnyim rúnom** a prebrúste.

📅 04.11.2010

Použité produkty




Ferroblock



Finishpapier Bogen



Messingdrahtbürste 4-reihig



Schleifvlies

Názov

