

Návod na ošetrovanie podláh olejovaných s ADLER Legno-Öl resp. ADLER Legno-Color

Aby kvalita a krása povrchu podláh naolejovaných s **ADLER Legno- Öl** resp. **ADLER Legno-Color** vydržala čo najdlhšie, musia byť patrične ošetrované.

a) Čistenie

Olejované podlahy podliehajú hlavne kvôli silnej záťaži prirodzenému oderu. Predovšetkým piesok a podobné nečistoty spôsobujú odbúravanie z povrchu. Preto je dôležité, aby tieto nečistoty boli pravidelne a priebežne odstraňované mopom, vlasovou metlou alebo vysávačom.

Pre pravidelné čistenie olejovaných podláh odporúčame ďalej umytie s vlhkou, nie vláknitou handrou na podlahy. Nepoužívajte mikrofázové utierky. Tieto pôsobia ako jemný brúsny papier.

Do vody môže byť pridaný ADLER Clean-Parkettreiniger 42198. Podstatné pritom je, aby sa plochy iba jemne navlhčili, nie utreli namokro.

Silno znečistené a mastné plochy sa vytrú do hĺbky pórov handrou navlhčenou s **ADLER Legno-Reiniger 80025**. Potom utrieť do sucha.

Nesmú byť použité prenikavé čistiace prostriedky s obsahom amoniaku (čpavok), alkoholu a zmäkčovadiel. Takisto nesmú byť použité čistiadlá s obsahom drsných látok. Zloženie je obvykle uvedené na etikete.

b) Ošetrovanie

Pre šetrnú starostlivosť a oživenie intaktných povrchov, povrchovo upravených s **ADLER Legno-Öl 50880 ff** resp. **ADLER Legno-Color 50875** odporúčame raz ročne resp. podľa potreby aj častejšie ošetrovanie s **ADLER Legno-Pflegeöl 50882**.

Povrchy musia byť suché, bez prachu a mastnoty.

Ošetrovaciu handričku alebo handru na čistenie podláh navlhčiť s **ADLER Legno-Pflegeöl 50882** a olej tenko a rovnomerne rozotrieť.

Po cca 5 minútach sušenia **prebytok** strieť v smere drevných vlákien.

c) Sanácia, lokálne opravy

Bezfarebné a biele povrchy:

Silno opotrebované a poškodené plochy : odporúča sa **prebrúsenie s brúsnym rúnom** (šedé) **v smere drevných vlákien**. Pri lokálnych opravách pomôže ohraničiť opravované miesta krycou páskou (napr. jednotlivé diely podlahy). Po odstránení brúsneho prachu navlhčiť ošetrovaciu handričku s **ADLER Legno-Öl Farblos 50880** resp. u podláh olejovaných na bielo s **ADLER Legno-Öl Weiss 50881** resp. naniesť štetcom a olej tenko a rovnomerne rozotrieť. Po cca 5 minútach schnutia **prebytok** strieť v smere drevných vlákien. Nános po schnutí cez noc zopakovať.

Farebné povrchy:

Silno opotrebované a poškodené plochy : odporúča sa **prebrúsenie s brúsnyim rúnom** (šedé) **v smere drevných vlákien**. Pri lokálnych opravách pomôže ohraničiť miesta krycou páskou (napr. jednotlivé diely podlahy). Po odstránení brúsneho prachu navlhčiť ošetrovaciu handričku s **ADLER Legno-Color 80875** v požadovanom odtieni resp. naniesť štetcom a olej tenko a rovnomerne rozotrieť. Po cca 5 minútach schnutia prebytok strieť v smere drevných vlákien. Po schnutí cez noc opravované miesta ošetriť s **ADLER Legno-Öl Farblos 50880**.

Poznámka:

U čiastkových opráv, ktoré sú potrebné v dôsledku poškriabania alebo silného opotrebenia, je možné, že na niektorých miestach dôjde k ľahkým farebným rozdielom, resp. odlišnosti lesku. Tieto sa spravidla po nejakom čase vyrovnajú s okolitým povrchom.

d) Všeobecné

ADLER Legno-Color 80875, ADLER Legno-Öl a ADLER Legno-Pflegeöl 50882 sú produkty na báze prírodných a zušľachtených surovín. Schnutie prebieha predovšetkým viazaním vzdušného kyslíka. Dbajte preto o dobré vetranie pri práci.

Olejované podlahy môžu byť po 24 hodinách schnutia pochôdzne a najskôr po jednom týždni zatážené vodou. Koberce pokladať až po jednom týždni.

Prosíme respektujte aj príslušné technické listy tu uvádzaných produktov.

Aktuálne verzie nájdete na internete na www.adler.sk